

スマートライドモニター AIO-6LTE モデルの仕様について

LTE モデルとスタンダードモデル (AIO-6MAX) の違い

LTE モデルとスタンダードモデルの違いは 4G 通信機能の有無です。

4G 通信機能とは 4G 通信を使用したライダーの安心・安全に寄与する機能で、本体のスロットに nano SIM カードを挿入し、4G サービス料を負担していただくことで使用できるようになります。

もちろん SIM カードを使用しない場合でもスタンダードモデル同様に高性能スマートライドモニターとしてご使用いただけます。

4G 通信機能で出来ること

- ①ドラレコ機能のライブストリーミング (数 MB)
- ②現在位置の天気予報表示 (数 KB)
- ③SOS 緊急通報・・・転倒時に 1 分間操作がなければ、登録した連絡先に緊急メッセージ送信 (数 KB)
- ④車両にイタズラをされた時など、振動を検知するとスマホにセキュリティ通知 (数 KB)
- ⑤振動検知で録画開始 & アプリ上でリアルタイム映像を確認 (数 MB)
- ⑥ジオフェンス通知機能・・・車両が指定されたエリアから出入りした際にアプリで通知 (数 KB)
- ⑦走行軌跡の確認 (数 KB)

AIO-6LTE 4G 機能用 SIM カードについて

AIO-6 LTE モデルには、SIM カードが同梱されており、ご購入後すぐに 4G 通信機能を使用することができます。また、別途ご用意いただいた市販の SIM カードを使用することもできます。

付属の SIM カード (CHIGEE SIM) を使用する場合

- ①データ容量 2GB/ アクティベーションから 180 日有効 (180 日分の 4G サービス料)
→データ使い切り or 有効期限超過で 4G 通信機能は無効になります。
- ②180 日後または、2GB 使用後は CHIGEE GO アプリから簡単にチャージできます。
2つのプランをご用意しております。

	データ容量	有効日数	チャージ金額
プラン①	2GB	180 日	\$ 30
プラン②	5GB	360 日	\$ 50

*チャージ料は CHIGEE GO アプリ内では日本円で表示されます。

*データ量 / 有効期限どちらかが超過した時点で 4G 通信機能が使用できなくなります。

市販の SIM カード（国内用データ通信 SIM）を使用する場合

SoftBank/au/docomo 回線であれば使用可能

→市販の SIM を使用した場合でも別途 4G サービス料として CHIGEE GO アプリ内での決済が必要となります。

- ・ 180 日：\$ 30
- ・ 360 日：\$ 50

4G サービス料について

本製品の 4G 通信機能はサービス提供元の CHIGEE 社のサーバーを使用することでユーザー様に高速で安定したパフォーマンスを提供します。

4G サービス料とは SIM カードの通信料の他に、4G 通信を利用する為に必要なサーバー利用料を指します。

CHIGEE SIM ご利用の場合は 4G サービス料は無償です。

SIM カードの使用と料金について

CHIGEE が提供する SIM カードのプランと再チャージポリシーについて

CHIGEE SIM は 4G 通信機能が無効になった状態で 1 年が経過すると、データのチャージができず SIM カード自体が使用不可となります。再度 CHIGEE SIM が必要な場合は改めてご購入ください。

チャージ料は CHIGEE GO アプリ内では日本円で表示されます。アプリに登録したクレジットカード決済を予定しています。

データ使用量の目安について

例：データ使用量の多いライブストリーミング機能による映像確認をした場合

- ・ 2GB：連続使用で 12 時間程度 → 毎日 4 分使用で 180 日間使用可能
- ・ 5GB：連続使用で 30 時間程度 → 毎日 5 分使用で 360 日間使用可能

*データ使用量と 4G サービス残日数は CHIGEE GO アプリ上で確認可能です。

*データ残量が少なくなるとアプリとモニター本体上で通知されます。

CHIGEE SIM カードの 海外使用について

CHIGEE SIM カードは国をまたいで使用することはできません。一度アクティベートすると SIM カードはアクティベーションが行われた国にロックされ、その国内のみで機能します。他のエリアでは正常に機能しません。

FAQ

Q: CarPlay/Android Auto は 4G を使用しますか？

いいえ。すべての CarPlay および Android Auto アプリは、AIO-6 Max と同様に、お使いのスマートフォンのモバイルデータを使用します。

Q: AIO-6LTE は SIM のデータ通信が切れた場合にスマートフォンのテザリング等で使用できますか？

いいえ、できません。AIO-6 LTE 内部の SIM カードは、CHIGEE GO アプリの機能（GPS トラッキング、リモートアクセスなど）にのみ使用されます。お使いのスマートフォンに連携して利用することはできません。

ただし、CarPlay や Android Auto を通じて実行されるアプリは、通常通りお使いのスマートフォンのモバイルデータを引き続き使用できます。

これらは AIO-6 の SIM カードの状態に影響されません。

Q: バイクをリモートで監視し、異常を検知したらアラートを受け取ることができますか？また、本体は簡単に取り外しできますか？

バイクに取り付けたままにしておくと、異常な動きが検知された際にアラートが送信されます。その後、スマートフォンからリアルタイムで周囲の状況を確認することができます。

また、別売のクイックリリースベースセットをご購入いただければ本体は取り外して持ち運ぶことも、バイクに取り付けたままにすることもできます。

ただし、本体を取り外した場合、4G 回線との接続がなくなるため、駐車監視やアラートの送信はできなくなります。

また、SIM カードをご使用いただかない場合もリモート監視や、アラート通知をご使用いただけません。

Q: 遠隔位置追跡の確認はどのように使用するのですか？また、スマホで確認できますか？

CHIGEE GO アプリを通じてリアルタイムで位置情報の追跡と確認ができます。

Q: SOS 緊急機能はどのように作動しますか？自動ですか？それとも手動ですか？

事故の発生を検知した際に、本体に 1 分間のカウントダウンが表示され、ユーザーが手動でキャンセルをしない場合に限り、事前に登録した緊急連絡先に自動で緊急アラートが送信されます。

Q: AIO-6LTE を購入しても SIM カードを挿入しない場合、どの機能が制限されますか？

スマホリンク、ドライブレコーダー、BSD（死角検知）機能、GPS 記録などの機能は引き続き使用できます。

ただし、リアルタイム位置追跡、遠隔操作機能、SOS 緊急機能など、4G 通信に依存する機能は利用できなくなります。