


# バインドタンクバッグ2 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用ください。お預り申しあげます。(取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。)

## 部品構成



●本体



●レインカバー×1枚

## 補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

品番	名 称	価格(税込)	セット数
MP-132	レインカバー	¥945	1枚
MP-12	ショルダーベルト	¥735	1本

販売店はお近くの「モトフィス」取扱店にてご注文ください。

## ▲ 使用上の注意

- このバッグは「バインドシステム」専用です。他の袋の使用はできません。雨雲に含まれた別別アタッチメントが必要です。
- 走行時に被る袋が運転操作に影響しない事を必ず確認してください。
- レインカバーの使用時はカバーが外れる恐れがありますので無理な高速走行をお避けください。
- 角が鋭い金属物を入れると、内袋が破損する恐れがあります。その場合はバック等で包んで収納してください。
- 最大積載重量は約4.0kgです。
- バック上部から荷物の荷重等の効果を防ぐために、アタッチメントの要所や距離の確保があります。
- 走行の場合は、固定フックのバックルを必ずして使用してください。
- 運転操作を行った後に、サイドポケットがハンドル等にあたる位置を認める場合は取り外してください。

## アタッチメントへの装着方法


底部のポケットにアタッチメントのフロントステーを差し込み、固定フックをリアステーに通して固定します。  
※アタッチメントの形状はタイプにより多少異なります。

- ① アタッチメントの位置、長さをバッグに合わせて調整する。

※詳しい方法はアタッチメントの取扱説明書をご参照ください。

- ② アタッチメントのフロントステーを底部のポケットに差し込みます。

- ③ リアステーを固定フックではさみ込み、ベルクロをしっかりと接続して固定します。  
※必ずバックルをはめてください。



※アタッチメントは車種別に別売となっています。

注意
1. 重要な部分には必ずボルト類の締めがないか確認してください。
2. 設定したバッグが回転時の下記の操作に支障をきたさない限りにある事を確認の上、走行してください。
① アクセルの踏み、ハンドルリップ部のボタンをノルマ操作。 ② 变速機のハンドル操作。 ③ 両り回りや、走行中に不思議に肩に感じる場所。
3. アタッチメントの位置が始動キャップの開始に支障がない事をご確認ください。
4. 用途以外の使用や改造は、危険ですのでお止め下さい。

## 保管とお手入れの方法

- 保管の際は乾拭き・諦干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。

## 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。