

バインドシステム用スルーバッグ 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用くださいますよう、お願い申し上げます。(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)



補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	名称	価格(税込)	セット数
MP-80	レインカバー	¥840	1枚
MP-12	ショルダーベルト	¥735	1本

■お求めはお近くの「モトフジ」取扱店にてご注文ください。

⚠ 使用上の注意

1. このバッグは「バインドシステム」専用です。他の装着方法での使用はできません。車種に合わせた別売アタッチメントをお求めください。
2. レインカバー使用時はカバーが外れる恐れがありますので無理な高速走行はお避けください。
3. 角が鋭い重荷物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
4. 最大収納量は約4.0kgです。
5. バッグ上部から荷物の圧縮等の麻痺力を加えないでください。アタッチメントの変型や破損の恐れがあります。
6. 一部のアップハンドル車や、タンクキャップが極端に前寄りにある車種は取り付けが出来ない場合があります。
7. 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

アタッチメントへの装着方法

底部のポケットにアタッチメントのフロントステーを差し込み、固定フラップをリアステーに通して固定します。


※アタッチメントの形状はタイプにより多少異なります。

- ① アタッチメントのフロントステーとリアステーの間隔を「最大」に調整します。
※詳しい方法はアタッチメントの取扱説明書をご参照ください。


- ② アタッチメントのフロントステーを底部の固定ポケットに差し込みます。

- ③ 固定フラップ(A)をリアステーに通します。

- ④ 固定フラップ(A)をバッグ側面へベルクロで固定し、その上から固定フラップ(B)をベルクロで重ねて固定します。



※アタッチメントは車種別に別売となっています。



⚠ 警告

1. 乗車の前には必ずボルト類の緩みがないか確認してください。
2. 装着したバッグが運転時の下結の操作に支障をきたさない位置にある事を確認の上、御乗車ください。
●アクセルの開閉、ハンドルグリップ部のボタンやレバー操作。
●運転時のハンドル操作。
●乗り降りや、走行中に不用意に腕に接しない場所。
3. アタッチメントの位置が給油キャップの開閉に支障がない事を確認してください。
4. 用途以外の使用や改造は、危険ですのでお止め下さい。

保管とお手入れの方法

- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。
- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。