



適 合

ミラー取り付け部の上に
下記寸法のスペースが確保
されていることを
ご確認ください。



取付方法

■オートバイのミラー取り付け部
とバックミラーの間に本製品を
図の様に取付けてください。



●10mmアダプターの締め付け
トルクは23[N・m]です。

⚠ 注 意

- あらゆる衝撃を吸収する事はできません。転倒時等では場合により破損する事があります。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。