

SMART RIDE MONITOR OPTION PARTS

SRS-026 汎用データアクセスモジュール CG OBD

<取扱説明書>

V1.0




- 本書は紛失しないよう大切に保管してください。
- 車両の適合情報はタナックスHPの適合表を別途ご確認ください。

内容物

<SRS-026>

- CG OBD モジュール




- 両面テープ


6PINコネクタ



- アダプターケーブル



■ CG OBD モジュール寸法



△ 取付上の注意

- ・本製品はタナックス製スマートライドモニター装着車両向けオプションパーツになります。単体では使用できません。
- ・本体（配線を含む）に加工、改造を加えると保証の対象外になります。
- ・本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。取り付けの際は車両販売店にご相談ください。
- ・誤った取り付けによる車両故障については一切保証致しかねます。
- ・仕様は改良の為、予告なく変更する事がございますのでご了承ください。

製品概要


CG OBD

SRS-026

OBD II
6 PIN コネクター



スマートライドモニターにエンジンデータの表示を可能にする Bluetooth モジュール




利用コネクタ	OBD II 6PIN コネクター
拡張機能	エンジン温度/回転数/スロットル開度の表示など

△ 使用上の注意

- ・本製品はノーマル車両の純正 OBD コネクターに接続することを前提に設計されており、エンジン ECU 等をカスタムした車両への取付及び動作検証は行っておりませんのでご了承ください。
- ・カスタムの有無に関わらず、本製品の取り付け後にエンジン不調、警告灯点灯など何らかの不具合が認められた場合は直ちに使用を中止し、本製品を取り外してください。
- ・本製品の取り付けに伴う車両の不具合に対し、弊社の責に帰すべき場合を除き責任を負いかねます。

取り付け方法

車両のOBDコネクタを探し、CG OBDを接続します。



OBD II 6PINコネクター (オス)

OBD II 6PINコネクター (メス/車両側)

※コネクタカバーが付いている場合は取り外して保管してください

発光状態	ステータスの説明
... 青色が点滅	OBDが接続されていません。
— 青色が点灯	OBDが接続されています。
... 赤色が点滅	OBDが接続されていません。プロトコルが認識されません。
— 赤色が点灯	OBDは接続されましたが、プロトコルが認識されません。

- 1)本製品を取り付けは、必ず車両の電源を完全にオフにしてから行って下さい。
- 2)車両のOBD II 6PINコネクタ(コネクタカバーが付いている場合は取り外してください)
- 3)付属のアダプターケーブルでCG OBDモジュールと車両のOBD II 6PINコネクタを接続します。

- 4)車両の電源をオンにし、CG OBDモジュールのインジケータが青く点灯したら完了です。付属の両面テープはモジュールを固定する際にご使用ください。

※両面テープを貼り付ける場所は予めよく脱脂し、貼り付け後24時間は貼り付け物を動かさないでください。

■ 各車両のOBDコネクタの位置は車両のマニュアルを参照もしくは車両販売店にお問い合わせ下さい

ペアリング

<AI0-5 Lite/Play> ホーム画面 → システム設定 → 「オプション」 → 「OBD」
 <AI0-6、AI0-5 EVO> ホーム画面 → システム設定 → 「周辺機器」 → 「OBD」

スマートライドモニターを起動し、OBD設定メニューを表示します。※下図はAI0-6の表示例です。



OBD設定メニュー画面の「OBD機器」欄で「ペア」※をタップするとペアリングが実行されます。
 ※ファームウェアのバージョンにより、「ペア」の表記が「接続」になっている場合がございます。



ペアリングが完了すると上図のように画面表示が切り替わります。「OBD状態」欄が「接続済み」になっていることを確認してください。

! ペアリングがタイムアウトした場合は以上の手順を初めから繰り返してください。

エンジンデータの表示

ホーム画面 → プロメーター

本製品をペアリングすると、プロメーター画面の表示内容が変わり、エンジンデータが表示されるようになります。ペアリングが完了したらホーム画面に戻ってプロメーターをタップし、画面表示が変更されていることを確認してください。(車種により表示されない項目もありますのでご了承ください。)


■ AI0-6の表示例(車種により表示されない項目もあります)



- 1 総走行距離
- 2 エンジン温度
- 3 スロットルポジション
- 4 エンジン始動後経過時間
- 5 排気温(触媒温度)
- 6 水温
- 7 車速
- 8 回転数
- 9 バッテリー電圧

! 読み取れるデータ量は車種・メーカーによって異なります。
! OBDデータ読み取りプロトコルの違いにより、OBDモジュール装着後にプロメーター画面上のエンジンデータ表示に遅延が発生する場合があります。これは車両のOBDプロトコルが高速データ伝送に対応していないためであり、製品の不具合ではありません。

■ AI0-5 Lite/Playの表示例(車種により表示されない項目もあります)



- 1 車速
- 2 エンジン回転数
- 3 バッテリー電圧
- 4 水温
- 5 走行時間
- 6 スロットル開度
- 7 トリップメーター
- 8 エンジン始動後経過時間
- 9 吸気圧
- 10 故障診断クリア後の走行距離
- 11 点火進角
- 12 吸気温度

製品仕様

品番 / 品名	SRS-026 / 汎用データアクセスモジュール CG OBD
本体寸法	27.8*51*14.5mm
材質	PC+ABS
消費電力 (14V使用時)	消費電力：256mA, 3.584W / 待機電力：102μA, 0.001W
通信方式	Bluetooth 5.0

<お問い合わせ窓口のご案内>

サービス直通ダイヤル：04-7150-2457 または
 タナックスHP：「製品・修理・サービスに関するお問い合わせ」フォーム



タナックス株式会社
 千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 〒270-0128
 TEL：04-7150-2450
TANAX CORPORATION
 3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
 270-0128 JAPAN TEL:+81-4-7150-2450

モニター取付条件/製品
 特徴/オプションパーツ
 をQRコードでチェック



MADE IN CHINA



TY1613062